

4 5 5 L 形	1 / 頁
<div>4 5 5 L 形</div> <div>ファンクション・ジェネレータ</div> <div>取 扱 説 明 書</div> <div>菊 水 電 子 工 業 株 式 有 限 公 司</div>	

－ 保 証 －

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2. 不適當な改造・調整・修理による故障および損傷。
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。





なお、この保証は日本国内に限り有効です。





－ お 願 い －

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合わせください。

4 5 5 L 形		2 / 頁
目次		
		頁
1. 概 要		3
2. 仕 様		4
3. 使 用 法		5
3. 1 パネル面の説明		5
POWER		
FUNCTION		
FREQ. CONT		
RANGE		
OUTPUT		
START		
3. 2 背面パネルの説明		7
同期出力		
GND 端子		
4. 動作原理		9
5. 保 守		11
5. 1 内部の点検		11
5. 2 配 置		12

4 5 5 L 形	3 / 頁
<h3>1 概 要</h3> <p>菊水電子 4 5 5 L 形ファンクション・ジェネレータは 0.0005 Hz ~ 10 kHz までの正弦波、三角波、ランプ波および方形波を 10 進法 7 レンジに分割して発生する超低周波発振器で回路はすべてトランジスタを採用し、小形軽量に設計されています。</p> <p>発振出力電圧の周波数特性はその原理上本質的にフラットで波形およびレンジの切換によりほとんどトランジエントを発生することなく、ただちに新らたに与えられた波形で発振を開始します。またパネル面にあるスタートスイッチにより、正弦波、三角波、ランプ波は (-) 電位から、方形波は (+) 電位から、それぞれ任意に発振を開始させることができるため超低周波における測定に便利です。</p> <p>本機は帰還増巾器の低域特性測定、自動制御関係のサーボ装置の試験、アナログ・コンピュータの関数発生器としての利用および振動励振器の信号源に用いるなど各種測定、試験にきわめて広範囲に応用することができます。</p>	

4 5 5 L 形		4 / 頁
2. 仕 様		
電 源	1 0 0 V 5 0 / 6 0 Hz	約 1 8 VA
寸 法	2 0 0 (W) × 1 4 0 (H) × 3 3 0 (D)	
(最大部)	2 0 0 (W) × 1 5 5 (H) × 3 7 0 (D)	
重 量		約 6 kg
付 属 品	取扱説明書、	1
	9 4 1 B 形端子アダプタ	1
発振周波数	0.0 0 0 5 Hz ~ 1 0 kHz	
レ ン ジ	× 0.0 0 1, × 0.0 1, × 0.1, × 1, × 10, × 100, × 1 k	
ダイヤル目盛	等間隔 0.5 ~ 1 0	
確 度	2 % + (ダイヤル目盛の ± 0.0 5)	
安 定 度	電源電圧の ± 1 0 % 変動に対して	± 0.5 % 以下
出 力	正弦波  、三角波  、ランプ波  、および方形波 	
最大出力開放電圧		30Vp-p 以上
周波数特性	1 kHz に対して (正弦波、三角波、方形波)	± 0.3dB 以下
	1 kHz に対して (ランプ波)	± 1dB 以下
歪 率 (正弦波)	2 0 Hz ~ 1 0 kHz	1 % 以下
出力インピーダンス		6 0 0 Ω ± 2 0 %
安 定 度	電源電圧の ± 1 0 % 変動に対して	± 0.5 % 以下
電圧相互偏差	1 kHz において	5 % 以下
方形波出力電圧	(5 0 Ω 端子、出力開放において)	1 Vp-p 以上
立上り時間	(5 0 Ω 終端のとき)	7 0 nsec 以下
サグ・オーバーシュート	(5 0 Ω 終端のとき)	5 % 以下
同 期 出 力		-1 0 Vpeak 以上
パ ル ス 巾		5 μsec 以下
スタート・ストップ		可 能

455L形	5 / 頁
3. 使用法	
3.1 パネル面の説明（第3-1図を参照して下さい：8頁）	
① POWER	プッシュ式の電源スイッチで押してロックされた状態で電源が入りネオンランプが照明され動作します。
② FUNCTION	出力波形の切換ツマミで  (正弦波)  (三角波)  (ランプ波) および  (方形波) を取り出せます。 切換と同時に安定な新らたに切換えた波形を利用でき、波形により出力電圧はほとんど変化しません。各出力波形の時間的相互関係は正弦波、三角波とランプ波が同相で方形波は前3波形より90°進みます。
③ FREQ CONT	パネル中央にある周波数連続可変用のツマミで時計回転で周波数が増加します。
④ FREQ FINE CAL'D	このツマミは周波数の微調整を行なうとき使用するもので約10%の可変範囲があり時計回転で周波数が増加し、CAL'Dの位置でダイヤル目盛が校正してあります。
⑤ RANGE	周波数レンジの切換スイッチで0.001Hz.....1kHzをダイヤル数字に乗じた値が出力波形の周波数となります。出力電圧は周波数と無関係にはば一定で、切換えと同時に新らたに設定した出力を利用することが出来ます。

⑥ OUTPUT

正弦波、三角波、ランプ波および方形波の出力電圧可変ツマミで、0から時計回転で出力電圧が増加し、600Ω負荷のとき15Vp-p以上が取りだせます。出力端子はこのツマミの下方にあるUHF形レセプタクルで、金属ターミナルはレセプタクルの外周と電氣的に接続され、回路のGNDになっています。GND端子は直流的にケースよりフローティングされています。

⑦ OUTPUT


方形波のみの出力電圧可変ツマミで、0から時計回転で出力が増加します。

このUHF形レセプタクルは出力インピーダンス50Ωの方形波出力端子で出力開放のとき1Vp-p以上の電圧を取りだすことができます。


⑧ START

黒色のプッシュスイッチを押してランプが点灯した状態で発振が開始し、再度押しランプが消滅した状態で発振が停止します。発振開始時のスタートレベルとスロープは


正 弦 波 (-)電位から




三 角 波 (-)電位から



ラ ン プ 波 (-)電位から



方 形 波 (+)の出力電圧から



方形波(50Ω) (-)の出力電圧から



3.2 背面パネルの説明（第3 - 2 図を参照して下さい：8 頁）

⑨ 同期出力端子

UHF レセプタクルによる出力端子で正弦波、三角波、ランプ波の負の最大点、方形波の立上り点、方形波（50Ω 端子）の立下り点に同期した -10 Vpeak の出力電圧を取りだせます。

同期パルス



正 弦 波



三 角 波



ラ ン プ 波



方 形 波



方形波（50Ω 端子）



⑩ GND 端子


この端子は前面パネルの金属ターミナルと同様に回路の GND に接続されています。

⑪ FUSE


AC 電源に使用しているヒューズホルダーです。

⑫ 電源コード

AC 100 V 50 / 60 Hz に接続します。



第3-1図 パネル面




第3-2図 背面パネル

動作原理

455L形フアンクション・ジェネレータの動作原理を表わしたブロックダイアグラムを第4-1図に示します。

フアンクション・ジェネレータ・ブロックダイアグラム



第4-1図

この発振器は一般によく用いられているウィーン・ブリッジ形やサルツァー形の RC 発振器とまったく異なる原理のもので、フリップ・フロップ、積分器および電圧比較器による閉回路を形成した一種の弛張発振器で次のように動作します。

第 4-1 図において正または負に反転するフリップ・フロップの出力 A がまず負の状態にあるとします。その出力は周波数可変用のポテンシオメータで分圧され積分器に加えられます。積分器は高利得の直流増巾器から構成され、出力からコンデンサ C で入力へ負帰還され、入力電圧を積分します。積分出力は、この場合入力電圧が負ですから時間に対して入力電圧の大きさと積分時定数に応じた一定の傾きをもつてしだいに上昇していきます。

積分出力電圧は電圧比較器に入り、あらかじめ設定された基準電圧 $+ER$ と比較され等しくなったときトリガ・パルスが発生し、フリップ・フロップを反転させます。この反転動作によつてフリップ・フロップの出力 A は正の電圧となり、同様に積分されその出力電圧は下降します。下降する電圧が $-ER$ に達すると再び比較器によつてトリガ・パルスが発生して、フリップ・フロップは反転しもとの状態になります。以上の動作が繰返えされ発振状態が継続します。

したがつて発振周波数はコンデンサ C および抵抗器 R によつてレンジ切換えを行ない、積分電圧の大きさをポテンシオメータで可変させることによつて変えることができます。


次に三角波はダイオードを用いた折線近似による正弦波合成器で正弦化して、積分器出力の三角波およびフリップ・フロップで作られた方形波と共に振巾を調整し、出力増巾器で増巾されたのち出力電圧となります。

5. 保 守

5.1 内部の点検

第 5 - 1 図に示してある 4ヶ所のネジを外し足を取除き、後方に両側面板、上面板および底面板を静かに引き出します。

これで内部の点検ができます。




第 5 - 1 図


注 意 背面板の足を外した状態で取手をもつてパネル前面を傾けると上面板がフレームから外れますので注意して下さい。

5.2 配 置

第 5 - 2 図、第 5 - 3 図、~~第 5 - 1 0 図~~に本器の主な部品配置を示してあります。



第 5 - 2 図 部品配置図



部品配置図

第 5 - 3 図